



BIO DEK

DECANTADOR LAMELAR COMPACTO

Nuestros decantadores lamelares compacto son fabricados en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) y estructura en acero pintado en epoxi completo de módulos lamelares de alta tasa y canaletas de recolección. Es un equipo altamente eficiente en la remoción de los sólidos tanto en sedimentación primaria cuanto en sedimentación secundaria. Están equipados con válvulas de evacuación de lodos en el fondo de la parte cónica y también con tubería de conexión para su rápida instalación. Nuestros equipos se pueden aplicar tanto a plantas nuevas cuanto para la rehabilitación de plantas ya existente





El Departamento Técnico de BIOLAM COLOMBIA S.A.S. está a disposición de nuestros Clientes para el diseño y proyecto de cualquier tipo de equipo de sedimentación y clarificación que se dimensiona en relación con la caudal a tratar y a la carga de solidos existente.

