



## BIO THOMPSON

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESINA
BIO THOMPSON	CANALETA DE RECOLECCIÓN TIPO THOMPSON	RESINA ISOFTALICA

### MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO TOTAL	ALTURA CORTE THOMPSON
9.280 mm	300 mm	331 mm	55 mm

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Las canaletas de recolección BIO THOMPSON son fabricadas mediante el proceso de laminación manual y tienen una amplia gama de propiedades mecánicas derivada de las múltiples posibilidades en la elección de refuerzos, contenidos de volumen de fibras.

Propiedades químicas y de resistencia a la corrosión atribuible a la selección de la resina de la matriz y uso de gelcoat protector UV.

Construimos canaletas BIO THOMPSON auto portantes con longitud de hasta 9 metros utilizando perfiles estabilizantes.

